ORBWEAVER CHROMA



Razer Orbweaver — первая в мире механическая игровая мини-клавиатура, которая позволяет назначить любую команду или умение для любой FPS, RTS и MMORPG-игры 30 полностью программируемых клавиш включая 8-позиционный D-Pad всегда доступным у вас под рукой. Такое количество доступных клавиш, каждую из которых можно нажать, приложив усилие всего в 50 г, позволит вам молниеносно реагировать на все игровые события. Четкий тактильный отклик механических клавиш обеспечит совершенно новое чувство комфорта, которое усиливается за счет настраиваемых частей: упора для большого пальца, опоры для рук и эргономичной подставки под запястье. Все будет так, как Вы хотите.

Теперь, благодаря настраиваемой подсветке Chroma, последняя модель этой игровой клавиатуры не просто работает как нужно, но и выглядит именно так, как вам хотелось.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	. 2
2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	. 3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	. 4
4. СХЕМА УСТРОЙСТВА	. 5
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER ORBWEAVER CHROMA	. 6
6. НАСТРОЙКА RAZER ORBWEAVER CHROMA	11
7. YCTAHOBKA RAZER ORBWEAVER CHROMA	12
8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	37
9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	39

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Элитная игровая мини-клавиатура (кейпад) Razer Orbweaver Chroma
- Важная информация об изделии

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ПК или МАС со свободным USB-портом
- Windows[®] 8 / Windows[®] 7 / Windows Vista[®] / Windows[®] XP (32-разрядный) / Mac OS X (10.8 – 10.10)
- Подключение к Интернету
- Не менее 200 МБ свободного места на жестком диске

2. РЕГИСТРАЦИЯ/ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕГИСТРАЦИЯ

Зарегистрируйтесь для создания учетной записи Synapse, чтобы получать информацию о статусе гарантии вашего устройства в реальном времени. Для получения дополнительной информации о Synapse и всех функциях перейдите по ссылке <u>www.razerzone.ru/synapse</u>.

Если вы уже являетесь пользователем Synapse, зарегистрируйте свое устройство, нажав свой адрес электронной почты в приложении Synapse, и выберите Статус гарантии в выпадающем списке.

Чтобы зарегистрировать устройство онлайн, посетите веб-сайт <u>www.razerzone.com/registration</u>. Обратите внимание, что вы не сможете проверить статус гарантии, если зарегистрируете устройство на веб-сайте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Преимущества регистрации:

- 1 год ограниченной гарантии производителя
- Бесплатная техническая поддержка на веб-сайте <u>www.razersupport.com</u>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Переключатели Razer™ с силой нажатия 50 гр.
- 30 полностью программируемых клавиш
- Подсветка Chroma с настройкой 16,8 млн. вариантов оттенков
- Мгновенное переключение между 8 раскладками клавиш
- Регулируемые элементы: упор для большого пальца, опора для ладони и подставка под запястье для максимального комфорта
- Мгновенное переключение между 8-мью типами раскладок клавиатуры
- Неограниченная длина макросов
- Поддержка Synapse
- Кабель в защитной оплетке
- Хранение неограниченная различных игровых профилей

ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

- Длина 202 мм / 7.95"
- Ширина 154 мм / 6.06"
- Толщина 55 мм / 2.17"
- Bec 395 r / 0.87 lbs

4. СХЕМА УСТРОЙСТВА



- А. 20 полностью программируемых механических кнопок с подсветкой
- В. Поворотная подставка под запястье
- С. Регулируемая прорезиненная подставка под запястье
- D. Регулируемый упор для большого пальца
- E. Кнопка для большого пальца (на базе технологии Hyperesponse)
- F. Индикатор раскладки
- G. Программируемый восьмипозиционный D-Pad для большого пальца
- Н. Кнопка ПРОБЕЛ

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAZER ORBWEAVER CHROMA

РЕГУЛИРОВКА УПОРА ДЛЯ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА

1. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы разблокировать упор для большого пальца



2. Передвиньте упор для большого пальца по диагонали для регулировки.



3. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать положение упора для большого пальца.



РЕГУЛИРОВКА ОБЩЕЙ ДЛИНЫ

1. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы разблокировать нижнюю часть Razer Orbweaver Chroma.



2. Передвиньте нижнюю часть Orbweaver Chroma в вертикальном направлении для регулировки.



3. Отпустите рычаг, чтобы зафиксировать положение нижней части.



РЕГУЛИРОВКА ОПОРЫ ДЛЯ ЗАПЯСТЬСЯ

Режим свободного хода

Потяните фиксатор, чтобы опора для запястья пришла в движение.



Зафиксированный режим

Надавите на фиксатор, чтобы закрепить опору для запястья в текущем положении.



6. HACTPOЙKA RAZER ORBWEAVER CHROMA



- Шаг 1: Подключите устройство Razer к USB порту вашего компьютера.
- Шаг 2: Установите приложение Razer Synapse по подсказке* или загрузите установщик с сайта <u>www.razerzone.ru/synapse</u>.
- Шаг 3: Создайте свое уникальное имя Razer ID или войдите в систему Synapse под уже существующем именем Razer ID.

*Возможно в Windows 8 или более поздней версии.

Примечание: По умолчанию в настройках Razer Orbweaver Chroma задана циклическая смена цвета. Чтобы изменить настройки подсветки, нужно установить Razer Synapse.

7. YCTAHOBKA RAZER ORBWEAVER CHROMA

Отказ от ответственности: Функции, перечисленные ниже, требуют подключения к Razer Synapse. Кроме того, данные функции могут быть изменены в зависимости от текущей версии программного обеспечения и операционной системы.

ВКЛАДКА КЛАВИШИ ЦИФРОВОГО БЛОКА

Вкладка "Клавиши Цифрового Блока" — это стартовая страница, которая появляется сразу после установки Razer Synapse. Данная вкладка позволяет настраивать профили устройства, назначения клавиш и параметры трекпада.

	john.d oe@razei	rzone.com 🔻 🌀 🛛 🌣 🗕 X
клавиши цифрового блока	Макросы Дополнение Статист	NICH S
Настроить Подсветка		XZ I
Выбор профиля Profile 1 + # ••• Имя профиля Profile 1	03 08 03 04 05 06 07 08 08 30 33 38 28 34 25 36 37 38 39 60	Раскладка 1 Раскладка 2 Раскладка 3 Раскладка 4 Раскладка 5 Раскладка 5 Раскладка 6
Связать посгозими		Раскладка 7 🚍
notepad.exe 🕞		Раскладка 8
	Переити к Вид сооку	
Razer Orbweaver Chroma		

Профиль

Профиль представляет собой удобный способ организации всех пользовательских настроек. При этом в Вашем распоряжении находится неограниченное количество профилей. Любые изменения, сделанные в каждой из вкладок, автоматически сохраняются и передаются в облачное хранилище.

Profile	v	
+ 8	•••	
Имя профиля		
Profile		
🖌 Связать программу		
	-	

Вы можете создать новый профиль, щелкнув кнопку **с**, или удалить текущий профиль, щелкнув кнопку **с**. Кнопка **с**. Возволяет копировать, импортировать и экспортировать профили.

Ваш текущий профиль по умолчанию называется Профиль, но Вы можете переименовать его, введя текст в поле под строкой ИМЯ ПРОФИЛЯ.

Каждый профиль можно настроить на автоматическую активацию при запуске программы или приложения с помощью опции ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОГРАММУ.

РАСКЛАДКИ КЛАВИАТУРЫ

Менеджер раскладок пригодится вам в играх, где для разных классов требуется свой стиль игры. Менеджер позволяет создать до 8 раскладок клавиатуры в каждом профиле. Каждой раскладке соответствует свой цвет индикатора, чтобы сразу было видно, какая раскладка активна.



Вкладка "пользовательская настройка"

На вкладке "Пользовательская настройка" можно изменять основные функциональные параметры устройства, например назначения клавиш и чувствительность трекпада, для соответствия требованиям игрового процесса. Изменения, внесенные в данной вкладке, автоматически сохраняются в текущем профиле.

Вид сверху

Вид сверху — здесь можно настроить 20 программируемых кнопок.

		john	n.doelārazerzone.com 🔻 💿 🛛 🌣 🗕 🗴
клавиши цифрового б	лока Макросски	Дрполнение Ст	атистики
Настроить Подсветка			<u> 1976/97</u> 1
Выбор профиля Profile 1 + Имя профиля Profile 1 Cвязать программу notepad.exe	03 08 08 06 07 08 33 28 38 38 37 38	04 09 0a 20 34 38 39 #0	Раскладка 1 Раскладка 2 Раскладка 3 Раскладка 4 Раскладка 5 Раскладка 5 Раскладка 6 Раскладка 7 Раскладка 8
Razer Orbweaver Chroma	Перейти к в	Зид сбоку	

Вид сбоку

Вид сбоку позволяет настроить кнопку для большого пальца, программируемый восьмипозиционный D-Pad для большого пальца и клавишу ПРОБЕЛ.

клавиши цифровог	о блока	Даполнение	john.doe@razerzone.com Статистики	ve o - x
Настроить СССССССССССССССССССССССССССССССССССС				
Вы бор профиля Profile 1 + й Имя профиля Profile 1 Ceязать программу notepad.exe				Раскладка 1 Раскладка 2 Раскладка 3 Раскладка 4 Раскладка 5 Раскладка 6 Раскладка 7 Раскладка 8
Razer Orbwea ver Chroma	Перей	іти к Вид сверху		

Меню Назначения Клавиш

Изначально каждой клавише задано значение **По умолчанию**. Однако пользователь имеет возможность изменить функции этих клавиш, нажав необходимую кнопку для доступа к главному раскрывающемуся меню.



Ниже перечислены параметры персональной настройки и их функционал.

По умолчанию

Эта опция позволяет вернуться к функциям, установленным по умолчанию на указанной клавише. Чтобы установить параметр ПО УМОЛЧАНИЮ, просто выберите его в меню назначения клавиш.



Функция коавиатуры

Данный параметр позволяет назначить любой клавише другую функцию на клавиатуре. Чтобы выбрать функцию клавиатуры, выберите раздел **Функция клавиатуры** в главном раскрывающемся меню и введите клавишу, которая будет использоваться, в нижеприведенном поле. Также можно использовать клавиши-модификаторы, например *Ctrl*, *Shift*, *Alt* или любые из этих комбинаций.



Функция мыши

Данный параметр позволяет назначить любой кнопке другую функцию мыши. Чтобы выбрать функцию мыши, выберите раздел **Функция мыши** в главном раскрывающемся меню, после чего появится подменю **Назначить кнопку**.

Ниже приведены функции, которые можно выбрать в подменю "Назначить кнопку":

Клик левой кнопки	- Выполнение клика левой кнопки мыши при
	помощи назначенной кнопки.
Клик правой кнопки	- Выполнение клика правой кнопки мыши при
	помощи назначенной кнопки.
Универсальная прокрутка	- Активация функции универсальной прокрутки.
Двойной клик	- Выполнение двойного клика левой кнопки мыши
	при помощи назначенной кнопки.
Кнопка мыши 4	- Выполнение команды "Назад" для большинства
	интернет-браузеров.
Кнопка мыши 5	- Выполнение команды "Вперед" для большинства
	интернет-браузеров.
Прокрутка вверх	- Выполнение команды "Прокрутка вверх" при
	помощи назначенной кнопки.
Прокрутка вниз	- Выполнение команды "Прокрутка вниз" при
	помощи назначенной кнопки.
Прокрутка влево	- Выполняется команда «Прокрутка влево» с
	помощью назначенной кнопки.
Прокрутка вправо	- Выполняется команда «Прокрутка вправо» с
	помощью назначенной кнопки.



Макрос — это предварительно записанная последовательность нажатий клавиш и кнопок, которая выполняется в определенный период времени. Назначив одной из кнопок макрос, можно быстро и легко выполнять последовательность команд. При выборе данного параметра в раскрывающемся меню отображается подменю, в котором можно выбрать предварительно записанную макрокоманду. Более подробную информацию о создании макрокоманд см. на **вкладке "Макрос"**.



Переключение устройств

Переключение устройств позволяет изменять функции других устройств подключенных к Razer Synapse. Некоторые из этих функций влияют на другие устройства, например, использование игровой клавиатуры Razer для изменения чувствительности игровой мыши Razer. При выборе функции Переключение устройств из меню Назначение кнопок появится меню второго уровня.

Меню *УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИВЯЗКИ* позволяет выбрать, какое из подключенных устройств Razer можно привязать, а меню *ФУНКЦИЯ* позволяет указать, какую функцию нужно использовать для привязанного устройства.



Сменить раскладку

Функция «Переключить раскладку» позволяет быстро сменить раскладку клавиатуры одним нажатием кнопки. Если выбрать пункт «Переключить раскладку» в Меню назначения клавиш, появится подменю, в котором вы выбираете, какую раскладку использовать. Светодиод на панели для большого пальца автоматически меняет цвет в зависимости от того, какую раскладку вы выбрали.

Переключение между профилями

Функция переключения между профилями позволяет менять профили в процессе работы и мгновенно загружать все предварительно заданные настройки. При выборе функции переключения между профилями в раскрывающемся меню отображается подменю, в котором можно выбрать профиль для использования. При переключении профилей автоматически появляется экранный индикатор.



Запуск программы

Іпозволяет открыть программу или сайт, нажав соответствующую кнопку. Если выбрать пункт «Запустить программу» в Меню назначения клавиш, появятся два варианта: вы можете либо выбрать программу, либо вписать адрес веб-сайта.



Функция джойстика

Эта функция позволяет превратить любую клавишу в кнопку джойстика или в эквивалент движения аналогового джойстика в какую-либо сторону. Для этого нужно выбрать пункт «Функция джойстика» в Меню назначения клавиш, а затем настроить кнопку Принять в появившемся подменю.

🛃 Мультимедиа функции

Этот раздел позволяет настроить элементы управления воспроизведением мультимедийных объектов. Если выбрать пункт «Функция мультимедиа», появится вложенное меню. Ниже перечислены элементы управления, которые в него входят.

Тише — уменьшение громкости. Громче — увеличение громкости. Без звука — отключение звука. Микрофон громче увеличение громкости микрофона. Микрофон тише уменьшение громкости микрофона. Микрофон без звука выключение микрофона. Все без звука отключение микрофона, выходного И И аудиоустройства. Воспроизведение/ Пауза возобновление включение, приостановка — И воспроизведения текущего мультимедийного объекта. Предыдущая дорожка воспроизведение предыдущей дорожки. — воспроизведение следующей дорожки. Следующая дорожка



Чудо-кнопки Windows 8

Этот параметр позволяет привязать клавишу к команде, для которой в операционной системе есть сочетание клавиш. Дополнительная информация: http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows-8/getting-around-tutorial



Сочетания клавиш Windows

Этот параметр позволяет привязать клавишу к команде, для которой в операционной системе есть сочетание клавиш. Дополнительная информация: <u>http://support.microsoft.com/kb/126449/ru</u>



Эта функция блокирует назначенную кнопку. Используйте функцию "Отключение ", если какую-либо кнопку не требуется использовать или если определенная кнопка мешает в игре.

Вкладка "Подсветка "

Вкладка «Подсветка» позволяет вам настроить вид вашей игровой клавиатуры, выбирая из 16,8 миллионов цветов для фоновой подсветки. Вы также можете выбрать параметр «ЦИКЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЦВЕТОВ СПЕКТРА» для бесконечного изменения цветов.

Обратите внимание, что изменения настроек, сделанные на этой вкладке, влияют только на подсветку клавиш. Они не изменяют режим работы светодиодных индикаторов раскладки клавиатуры.

Если у вас есть другие устройства, поддерживающие Chroma, вы можете синхронизировать их схемы подсветки, нажав кнопку . Обратите внимание, что синхронизация возможно только между теми устройствами, которые поддерживают выбранную схему.

388

Базовые эффекты подсветки

	Название	Описание	Как настроить
	Циклическое	Подсветка малой	Данный эффект
(\bigcirc)	переключение	клавиатуры будет	используется по
\smile	цветов	бесконечно	умолчанию, он не требует
	спектра	переключаться по 16,8	дополнительной
		миллионам цветов	настройки
\bigcirc	Волна	Подсветка клавиш	Выберите направление
T(Q)		дополнительной	движения волны: слева
\smile		клавиатуры будет	направо или справа
		меняться в направлении,	налево
		выбранном в спектре	
		цветов по умолчанию	
15 OM	Статическая	Малая клавиатура будет	Выберите цвет подсветки
	подсветка	подсвечена выбранным	
		цветом	
()	Дыхание	Подсветка малой	Выберите один или два
Y Y		клавиатуры будет	цвета подсветки
Ŭ		загораться и затухать	
		выбранным цветом (или	
		цветами)	
	Динамичный	Клавиши на	Выберите цвет подсветки
		дополнительной	клавиш и время, в течение
\smile		клавиатуре при нажатии	которого клавиша остается
		подсвечиваются	подсвеченной.
		выбранным цветом.	
		Подсвеченная клавиша	
		постепенно погаснет по	
		истечении установленного	
		времени.	
23	Пульсация	Подсветка	выберите исходныи цвет
40		дополнительной	ряои.
		клавиатуры расходится	
		ряоью от нажатои	
		клавиши, расположенной	
		в центре этой волны.	
		паждый круг ряби	
		расходится по всем	
		ы клавишам один раз.	

Расширенная настройка подсветки

В Razer Synapse есть расширенный конфигуратор Chroma для настройки устройств с поддержкой технологии Chroma. Нажмите ссылку на вкладке **Подсветка**, чтобы открыть конфигуратор.

КОНФИГУРАТОР СНВ Заранее настроенные клавиши	ΟΜΑ					?			×
ВСЕ Клавиши-стрелки Нижние строки Строки слева							примени	ТЬ	
СЛОИ ЭФФЕКТА РЯБЬ ···· ВОЛНА ···· ДИНАМИЧНЫЙ ····	КОМБИНАЦИЯ		OCTAHOBKU	SPEED (СКОРОСТЬ) Медленный Средний ШИРИНА 2	Быстро В ручную ПАУЗА 0 с	10 💠 клавиша/и	СТАРТ При Кла Авт ЗАКОН Законт	и Нажати виши оматиче ЧИТЬ чить пос раз	ии ески сле
+ 🖮 📃	<u>УДАЛИТЬ ЭФФЕКТЫ</u>	СБРОС							

- 1) Выберите клавиши дополнительной клавиатуры для настройки. Вы можете щелкнуть на несколько зон, используя клавишу CTRL, или выделить всю зону движением мыши.
- 2) Добавьте слой эффектов для выделенных областей.
- 3) Настройте эффекты, изменяя различные параметры.
- 4) Нажмите кнопку ПРИМЕНИТЬ, чтобы сохранить и активировать настройки устройство.

Посмотреть профили подсветки Razer Chroma, созданные другими пользователями, и поделиться своими собственными профилями вы можете по adpecy www.insider.razerzone.com.

ВКЛАДКА "МАКРОС"

Вкладка "Макрос" позволяет создавать последовательности нажатий клавиш и кнопок. Вы можете создавать и использовать большое количество макросов и длинных макрокоманд.

Macro 1		
+ 1	•••	
Имя макроса		
Macro 1		
🔵 Задержка записи		
🔘 Задержка по умолчанию		СЕК
💿 Без задержки		
🔴 Запись		

переименовать макрос, необходимо ввести имя в поле **Имя макроса**. В разделе макроса доступны и другие параметры, например, для создания нового макроса

кнопку, а для дублирования текущего макроса — **Собети** кнопку. Кнопка **Собети** позволяет копировать, импортировать и экспортировать профили.

Чтобы создать макрокоманду, просто нажмите Запись кнопку, и все нажатия клавиш и кнопок будут автоматически регистрироваться на экране макроса. По окончании записи макрокоманд нажмите стоп кнопку, чтобы завершить сеанс. В разделе "Макрос" также можно вводить значение задержки между командами. Значение задержки между командами регистрируется при введении в поле ЗАДЕРЖКА ЗАПИСИ. В поле ЗАДЕРЖКА ПО УМОЛЧАНИЮ указано предустановленное время задержки (в секундах). При выборе значения БЕЗ ЗАДЕРЖКИ паузы между нажатиями клавиш и кнопок отсутствуют.

		john.doe@razerzone.com 🔻 🕥 🛛 🗘 – 🗴
клавиши цифрового блок	а Макросы Пополнение	Статистики
		alany alahat h
Makpoc		
Matro		
+ ā ···		
Имя макроса		
Macro 1		
Задержказаписи		
Задержка по умолчанию 0.050 СЕК		
Беззадержки		
🥮 Запись		
and the second se		
Razer Orbweaver Chroma		

Примечание: Допускается использование до трех знаков после запятой при указании значения в поле (в секундах).

После записи макроса введенную команду можно редактировать, выбрав ее на экране макроса. Нажатия клавиши или кнопки расположены последовательно, первая команда отображается в верхней строке экрана.

Макросы в о.000 Время отклика, в секундах р 0.111 Время отклика, в секундах L 0.044 Время отклика, в секундах Р		Статистики	S.
 Время отклика, в секундах 0.000 Время отклика, в секундах 0.111 Время отклика, в секундах 0.044 Время отклика, в секундах 0.069 Время отклика, в секундах 			
 0.000 Время отклика, в секундах р 0.111 Время отклика, в секундах L 0.044 Время отклика, в секундах P 0.069 Время отклика, в секундах 			
Р) 0.111 Время отклика, в секундах L) 0.044 Время отклика, в секундах Р) 0.069 Время отклика, в секундах			
L 0.044 Время отклика, в секундах Р 0.069 Время отклика, в секундах			
) 0.044 Время отклика, в секундах Р) 0.069 Время отклика, в секундах			
Р) 0.069 Время отклика, в секундах L			
) 0.069 Время отклика, в секундах L			
Вставить			
	Вставить	Вставить	Вставить

Кнопка гозволяет редактировать определенную команду, а кнопка годи и годи можно и годи можно перемещать команду вверх или вниз.

Кнопка позволяет добавить нажатия клавиш и кнопок или временные задержки перед или после выбранной команды.

При нажатиии кнопки вставить появляется новое окно рядом со списком макрокоманд. Раскрывающееся меню в этом окне позволяет выбрать нажатие клавиши или значение задержки, которое будет добавлено перед или после выделенной макрокоманды.

		john.doe@razerzone.com 🔻 🕥 🏾 🍅 – 🗴
клавиши цифрового бло	Макросы	прение Статистики
Макрос Масго 1 Имя макроса Масго 1 Задаржка записи Задаржка записи Задаржка записи Без СЕК	 Р 0.093 Время отклика, в секундах Р 0.093 Время отклика, в секундах L 0.093 Время отклика, в секундах L 1. 	Вставить Задержка перед Продолжите. 0.050 СЕК Вставить Отклонить
Razer Orbweaver Chroma	Вставить	



Чтобы добавить новый набор макрокоманд, нажмите кнопку запись в меню нажатий клавиш или введите временные задержки в поле длительности меню задержки.

Вставить	Задержка перед	
Продолжите	0.050 CEK	
	Вставить	Отклонить
	Вставить Продолжите	Вставить Задержка перед Продолжите. 0.050 СЕК Вставить

ВКЛАДКА «ДОПОЛНЕНИЕ»

Вкладка «Дополнение» используется для расширения функциональных возможностей устройства за счет добавления настроек конкретной игры (например, нестандартного интерфейса). Чтобы приступить к использованию дополнений Razer, необходимо включить параметр «Использовать дополнение Razer Orbweaver».



Затем выполните поиск игровой программы или игрового приложения, нажав кнопку . После этого выберите учетную запись пользователя в раскрывающемся меню рядом с надписью Синхронизировать учетные записи.

			x
Настроить дополнение			
Местоположение фа	айла игры		
D:\World of Warcra	aft\Wow.exe		
Синхронизировать учетную запись	Account A		
Сведения об учетно	й записи		
The Forgotten Coas - Character 1			

В окне Информация об учетной записи отображаются все необходимые пользователю сведения об учетной записи.

СТАТИСТИКА И КАРТА КЛИКОВ

Примечание. Изображение приводится только для справки, внешний вид реального устройства может не совпадать с изображением.

Статистика и карта кликов помогают проанализировать характер игры, отслеживая щелчки и движения мыши и использование клавиатуры с представлением результата в форме наложения карты кликов.

По умолчанию эта функция отключена. Чтобы включить ее, нажмите на значок уведомлений рядом с именем пользователя в окне Razer Synapse и выберите «Включить стат. и карту кликов».



Подтвердите свой выбор в появившемся диалоговом окне.

Вернитесь в Razer Synapse. Теперь в программе появится новая вкладка «Статистика». Просто нажмите на вкладку, чтобы открыть окно функции.

		john.doelārazerzone.com 🔻 🔘 🗶	¥ − X
Клавиатура	Макросы	Статистики	
Настроить		П Игровой режим полово на вородо на вородо на вородо на селото на селото на селото на селото на селото на селот	}
Выбор профиля Profile + Имя профиля Profile	···		
Быстрая клавиша			
FN + 1			
Связать программу		**	
Razer BlackWidow Ultimate 2013			

Список игр

Статистика и карта кликов отслеживают использование всех поддерживаемых устройств для каждой игры. Если функция включена, она автоматически сканирует вашу систему, определяет установленные игры и добавляет их в список в левой части экрана. Нажмите —, чтобы отобразить или скрыть список игр.

Статистика	ИКА КАРТА КЛИКОВ			КАРТА КЛИКОВ				¢ _	3
		ПОКАЗ З	А ВСЕ ВРЕМЯ	▼ УСТР	ОЙСТВА	Все			
ВСЕ ИГРЫ			BlackWidow Ultimate			Удары По Клавишам Удара Клав. Расст. (метр) Профиль Переключ. Макросы	20 1.6	12 12 0 0	
중 GAME 1									
주 GAME 2									
GAME 3									
GAME 4									

В этом списке можно вручную добавлять игры, которые не были обнаружены автоматически (кнопка (кнопка), редактировать игры (кнопка)) или повторить сканирование системы (кнопка), чтобы найти недавно установленные игры.

Вкладка Статистика

По умолчанию, вкладка Статистика отображает общую статистику по всем вашим устройствам для всех игр за все время. Можно выбрать определенную игру из списка игр с левой стороны, изменить период времени в раскрывающемся меню ПОКАЗ, или устройство Razer в раскрывающемся меню УСТРОЙСТВА.

	ПОКАЗ	ЗА ВСЕ ВРЕМЯ	УСТРОЙСТВА	BlackWidow Ultimate	
ВСЕ ИГРЫ			ВСЕ ИГРЫ		
			RAZER BLACKWIDOW ULTIMAT		
GAME 1	202		1.62	0	lo
	удары по		удара клав.	ПРОФИЛЬ	ZM
GAME 2	КЛАВИШАМ		РАССТ. (метр)	ПЕРЕКЛЮЧ.	MAKPOCE
GAME 3					
GAME 4					
+ • •			*		

Вкладка Карта кликов: клавиатура

На вкладке Карта кликов отображаются наиболее часто используемые клавиши на вашем устройстве Razer для каждой игры из списка.

(\sim)	СТАТИСТИКА	КАРТА КЛИКОВ		¢		×
\bigcirc	ЩЕЛЧКИ МЫШЬЮ	ДВИЖЕНИЕ МЫШИ	УДАРЫ ПО КЛАВИШАМ			
			ПОКАЗ СЕГОДНЯ VCTPOЙCTBA BlackWidow Ultimate 💌			
ВСЕ ИГРЕ			12120 gF 202 чкстота использования мож общее расчетное общее количество мож мож прикладываемое давление ударов по клавишам			
색 GAME 1						
GAME 2						
GAME 3						
🔏 GAME 4						
+ 0			В ИГРЕ О ЧАСОВ 12 МИНУТ ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ 27/2/2015 1-55-48 РМ			
				ОБЦ	. доступ	

Социальные сети

Вы можете поделиться изображением карты кликов в социальных сетях, например, в Facebook или Twitter, непосредственно из Razer Synapse.

На вкладке **Карта кликов** нажмите кнопку **Поделиться** в правой нижней части экрана. Появится подсказка о необходимости войти в выбранную социальную сеть через зарегистрированную учетную запись, если вы еще не сделали этого.

\bigcirc		КАРТА КЛИКОВ					×
\sim			УДАРЫ ПО КЛАВИШАМ				
			ПОКАЗ СЕГОДНЯ • УСТРОЙСТВА BlackWidow Ultimate				
ВСЕ ИГР			12120 gF общее расчетное общее колич	202 ЧЕСТВО ИШАМ			
역 GAME 1							
역 GAME 2							
GAME 3							
+ C	1		В ИГРЕ О ЧА Последние открытые:277	СОВ 12 МИНУТ V2015 1:55:48 РМ			
					OE	ящ. достуг	ı ۔ ∔ co

В учетные записи социальных сетей также можно войти со страницы НАСТРОЙКИ.

В окне Статистика и карта кликов нажмите кнопку . Выберите вкладку УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ. Нажмите кнопку **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ** рядом с социальной сетью, в которую вы хотите выложить информацию. Введите данные для входа в систему и дождитесь завершения подключения.

Статист		
НАСТРОЙКИ Общие	СВЯЗАННЫЕ АККАУНТЫ	
	FACEBOOK	Отключено ПОДКЛЮЧИТЬ
		Отключено ПОДКЛЮЧИТЬ

8. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности при использовании Razer Orbweaver Chroma рекомендуется следовать приведенным ниже правилам:

- 1. Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-узел <u>www.razersupport.com</u> для получения технической поддержки. Не пытайтесь выполнять обслуживание или ремонт устройства самостоятельно.
- 2. Не разбирайте устройство (это сделает гарантию недействительной) и не пытайтесь выполнять обслуживание самостоятельно. Также не следует использовать устройство при токовой нагрузке, не соответствующей нормативным характеристикам.
- 3. Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Используйте устройство только при температуре от 0 °С до 40 °С. Если во время работы температура выйдет за пределы допустимого диапазона, выключите устройство и отсоедините его, пока не установится оптимальный температурный режим.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Ниже приведено несколько советов, которые помогут обеспечить комфортную работу с клавиатуры. Исследования показывают, что длительно повторяющиеся монотонные движения, неудобное размещение периферийных устройств компьютера, неправильное положение тела и неверные приемы работы способны вызвать неприятные физические ощущения, привести к нервному переутомлению и излишнему напряжению сухожилий и мышц. Чтобы обеспечить комфортную работу с Razer Orbweaver Chroma, выполняйте следующие рекомендации.

1. Располагайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, рядом поместите мышь. Держите локти сбоку от тела, не отводя их слишком далеко. При этом мышь должна находиться на таком расстоянии, чтобы за ней не нужно было тянуться.

- 2. Отрегулируйте высоту стула и стола таким образом, чтобы клавиатура и мышь находились на уровне локтей или чуть ниже.
- 3. Поставьте ноги на опору, сядьте прямо и расслабьте плечи.
- 4. Во время игры расслабьте кисть руки и держите ее ровно. При повторении одних и тех же игровых действий старайтесь не держать руки в согнутом, вытянутом или вывернутом положении слишком долго.
- 5. Не следует долгое время опираться запястьем на жесткую поверхность. Используйте подставку под запястье для поддержки запястья во время игры.
- 6. Настройте клавиши на мыши в соответствии с вашим стилем игры, чтобы свести к минимуму повторяющиеся или неудобные движения во время игры.
- 7. Не следует находиться в одном положении на протяжении всего дня. Время от времени вставайте и отходите от стола, делайте упражнения для рук, плеч, шеи и ног, чтобы снять напряжение.
- 8. Если во время работы с мышью у вас возникают неприятные физические ощущения боль, онемение или покалывание в руках, запястьях, локтях, плечах, шее или спине, немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поддержание Razer Orbweaver Chroma в надлежащем состоянии требует минимального обслуживания. Для поддержания устройства в чистоте мы рекомендуем один раз в месяц отключать устройство от USB-порта и протирать его мягкой салфеткой или ватным тампоном, слегка смоченным водой. Запрещается использовать мыло или агрессивные моющие средства.

9. ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

©2012-2015 Razer Inc. Патент заявлен. Все права защищены. Товарный знак Razer™, логотип Razer с трехголовой змеей, логотип с названием Razer из перечеркнутых букв и другие встречающиеся в этом документе товарные знаки являются собственностью компании Razer Inc. и/или ее филиалов или ассоциированных компаний, зарегистрированных в США и/или других странах. Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft. Мас OS, Мас и логотип Мас являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Apple в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Компания Razer Inc. ("Razer") может иметь авторские права, товарные знаки, секреты производства, патенты, заявки на патенты или иные имущественные интеллектуального права характера (зарегистрированные или отношении описываемой незарегистрированные) В продукции В этом руководстве. Данное основное руководство не представляет собой лицензию на любые из указанных авторских прав, товарные знаки, патенты или другие права интеллектуальной собственности. Продукт Razer Orbweaver Chroma («Продукт») может отличаться от его изображений на упаковке или в иных случаях. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые опечатки, которые могут встретиться. Вся содержащаяся в документе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте <u>www.razerzone.com/warranty</u>.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ни в каких случаях компания Razer не несет ответственности за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

Во избежание недоразумений, компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за дополнительные расходы, понесенные вами вследствие приобретения продукта, кроме случаев, когда вам было сообщено о возможности таковых, и ни при каких условиях компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость продукта.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из этих условий будет признано неверным или неосуществимым, это условие (в зависимости от того, насколько оно будет признано неверным или неосуществимым) будет считаться отдельным и не затрагивающим законную силу остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в какое-либо условие в любое время без предварительного уведомления.

This device is manufactured under one or more of the following patents: U.S. Pat. Nos. 8,711,095; 8,367,947; 8,605,063; 8,110,290; 8,566,431; 8,119,9117; P.R.C. Pat. Nos.[中华人民共和国发明专利号] ZL 200580049373.7; ZL200680054309.2; ZL200980102126.7; TW Pat. Nos. I 370219; I455020; 台灣第 I 370219 號專利; 台灣第 I 455020 號專利 KR Pat. Nos. 10-1260377; 10-1278955; 10-1451249; 10-1445943; Further patents pending in various territories [专利申请,尚未授权].